



# RAMボードの取外し方

■裏ブタのネジ（10本）を外しますが、スピーカーのリード線を切らない様に気をつけてください。



スピーカーのコネクター

■メモリーボードを取外します。



●取外す際の注意●

電源を切った状態での作業をしてください。

ボードの四隅を指で少しずつ、垂直方向に引上げますがなるべく水平に引上げてください。ボードの引上げ時に斜めになりますと基板のピンが曲る事がありますのでご注意ください。曲がったピンはラジオペンチなどで修正してください。

指で摘めない場合は、マイナスドライバーの先端を基板に傷を付けない工夫をして基盤を少しずつ浮かせて指で取外してください。

以上の作業は自己責任に於いて行ってください。

■2種のメモリーボードが書込み可能



お送りいただく際の梱包ですが大事な基板ですので梱包は固めな梱包材で行い基板はクッション材で包んでください。封筒などでは危険だと思います。

■書込みの、ご依頼方法

依頼される場合は必ず事前にメールにて、ご住所・氏名・発送予定日・機種・基板状況などを連絡ください。

ご連絡を頂きましたら、お送り先の住所・氏名・電話番号などと料金をご連絡いたします。お送りいただく際はヤマト便にてお願いしますが、往復の送料はご負担ください。当方へは元払いで、お返しは着払いとなります。

※回路等の不具合の場合は書込み出来ない場合がありますのでご了承ください。

※ご不明な点は何なりとメールにてご連絡ください。